

Distributeur bobine d'essuyage Automatic

Réf. 774806

Préparer le distributeur

- Ouvrir le distributeur en appuyant sur le bouton blanc sur le dessus.
- Insérer 4 piles alcalines 1,5V dans le support et placer ce support dans l'espace prévu à cet effet qui se trouve derrière le système d'enrouleur.
- Brancher le câble.
- Placer la bobine d'essuyage entre les deux tiges et insérer le papier entre les rouleaux du mécanisme, tout en appuyant sur le bouton d'alimentation manuelle.
- Fermer le couvercle.
- Le couvercle peut éventuellement être fermé sur le côté à l'aide de la clé.

Le distributeur est maintenant prêt à fonctionner.

Lorsque le témoin orange s'allume, les piles doivent être remplacées.

Réglage de la longueur du papier

La longueur des serviettes est réglable au moyen des petits interrupteurs 1 et 2 sur le côté droit du mécanisme d'enroulement.

Longueur papier	Position bouton 1	Position bouton 2
20 cm	Bas	Bas
24 cm	Haut	Bas
28 cm	Bas	Haut
32 cm	Haut	Haut

Réglage de la réactivité

La réactivité est réglable au moyen du petit interrupteur 3 sur le côté droit du mécanisme d'enroulement.

Réactivité	Position bouton 3
Sans temps d'attente	Bas
Avec 2 secondes d'attente	Haut