


Proper opgelost.



Numéro de la référence

1000010005 (5L)

Application

Détartrant

Mode d'emploi

Biekal est un concentré acide destiné au détartrage périodique de matières résistantes aux acides contenues dans la cuisine. A ne pas utiliser sur l'émail, le zinc et le chrome.

Dosage

Lave-vaisselle

Versez 1 litre de Biekal dans le réservoir (60 litres) du lave-vaisselle. Faites tourner quelques fois le lave-vaisselle sans vaisselle en ayant pris soin de déconnecter le dispositif de dosage des produits. Évacuez l'eau, redémarrez le lave-vaisselle avec de l'eau propre et rincez deux fois. Après le détartrage, le lave-vaisselle peut être redémarré avec de l'eau propre et il convient de reconnecter le dispositif de dosage pour optimiser le nettoyage de la vaisselle. Pour le détartrage des bras d'aspersion : pulvérisez du produit pur, laissez agir et rincez à l'eau.

Autocueurs

Pulvérisez du Biekal pur et laissez agir 20 minutes. Éliminez le Biekal avec les restes de tartre et rincez abondamment à l'eau !

Machines à café

Versez 100 ml de Biekal dans l'appareil et remplissez le réservoir avec de l'eau. Faites circuler cette solution pendant un certain temps. Remplissez à nouveau le réservoir avec de l'eau propre et rincez deux fois.

Machine à glaçons

Pulvérisez du Biekal pur sur les surfaces entartrées et laissez agir pendant 20 minutes. Éliminez le Biekal avec les restes de tartre et rincez abondamment à l'eau. Rincez les conduites avec une solution d'un litre de Biekal pour 100 litres d'eau. Versez la solution dans l'appareil, puis rincez abondamment deux fois à l'eau.

Nettoyage du cuivre

Pulvérisez du Biekal pur sur le cuivre, rincez immédiatement à l'eau et séchez les surfaces avec un chiffon non pelucheux.

Valeur de pH: 1

Le damage de ce produit en cas d'utilisation incorrecte est la responsabilité de cette personne.



FICHE DU PRODUIT