

Diffuseur Air-O-Kit




Installation du diffuseur



1. Coller le diffuseur sur une surface propre et sèche, de préférence sur une porte, afin d'obtenir une bonne circulation d'air.

2. Ouvrir le diffuseur avec la clé fournie.



3. Installer une recharge au choix.